


Come aggiornare il firmware del tuo SX-I o DJ-I:

1. Lanciare il loader (per i sistemi Windows cliccare su “firmware\_loader.exe”, per i sistemi macOS cliccare su “firmware\_loader.dmg” e successivamente lanciare l’app “teensy”).
2. Caricare il file del firmware cliccando sull’apposita icona:



⚠ Attenzione a selezionare il file corretto!

Per i sistemi *SX-I tabletop* il nome del file sarà: “sx-i\_1.xx.hex”.  
Per i sistemi *SX-I rack* il nome del file sarà: “sx-i\_rack\_1.xx.hex”.  
Per i sistemi *DJ-I* il nome del file sarà: “dj-i\_1.xx.hex”.

3. Una volta caricato il file è necessario assicurarsi che l’auto loader sia attivo, cliccando sull’icona “Auto”.



4. Collegare tramite USB l’apparecchio da aggiornare.
5. Premere il tasto "program" sull’apparecchio per attivare il trasferimento del nuovo firmware.




Per i sistemi *SX-I tabletop* il "program" si attiva inserendo una graffetta nel foro presente tra i POTS 2 e 4.  
Per i sistemi *SX-I rack* il "program" si attiva premendo due volte l’interruttore a pressione presente sul retro del rack, nel caso in cui tale interruttore non sia presente, sarà indicato il foro per l’attivazione del "program" mediante l’inserimento della graffetta.



Per i sistemi *DJ-I* il "program" si attiva inserendo una graffetta nel foro presenta sotto il connettore MIDI DIN di INPUT (vedi manuale al punto 1.1).

6. Durante il trasferimento comparirà la dicitura “Programming” sul loader:



7. Al termine del trasferimento il sistema verrà riavviato con il nuovo firmware.

## NOTE:

⚠ **Attenzione a selezionare il file corretto per il vostro device, in caso di caricamento errato l’apparecchio smetterà di funzionare e il ripristino potrebbe non essere possibile.**